

acaia

2年間限定製品保証

米国以外の地域のお客様へ：購入元またはお近くの販売代理店にお問い合わせください。米国で購入し、出荷または持ち出された製品は2年間の製品保証を有します。お使いの製品がご購入日より2年以内に故障した場合は以下の情報をご用意の上、support@acaia.co までメールにてご連絡ください。

- 1) ご購入日
- 2) モデル番号とシリアル番号 (製品の底面にあります。) 弊社よりご連絡を差し上げ、問題点を調べた上で迅速で簡単な修理が可能かどうかを判断いたします。

弊社が発送する交換部品の運送費および関税はお客様のご負担とさせていただきます。また、お客様には製品修理に必要なあらゆるご協力をご提供いたします。

Acaia 商標を保有する Acaia コーヒースケールの高品質の技量は米国 Acaia 社により保証されています

故障や修理のご連絡先 有限会社 FBCインターナショナル メールアドレス info@fbc-intl.co.jp または 電話番号 03-3436-2575 まで
この保証書は大切に保管して下さい。

acaia


クイックスタートガイド

電源を入れる/切る




1. 電源ボタンを押して電源を入れる
2. 電源ボタンを二回タップして電源を切る

風袋の作動



Tボタンを二回タップして風袋/重さをゼロにする

各モードの切り替え



電源ボタン長押しで以下のモードに切り替え

- ・ はかりモード
- ・ デュアルディスプレイモード
- ・ 注水&タイマースタートモード ▲
- ・ 自動風袋注水&タイマースタートモード ▲▲
- ・ 自動風袋&自動タイマースタートモード ▲▲▲
- ・ 自動風袋モード ■

各モードの設定および解除の操作につきましては、弊社オンラインマニュアルをご覧ください

弊社オンラインマニュアルは下記URLにてご覧いただけます。
www.acaia.co/manual/lunar

Acaia Lunar 底面保護リボンシールシール

梱包されているもの

Acaia Lunar用保護リボンシール x 2

シールの目的


このシールは、スケール本体とその下の台やカウンター表面との摩擦による傷を防ぐためのものです

手順


1. 保護リボンシールはお客様の必要に応じてお貼りください
2. シールを貼る部分をアルコールなどで拭き、汚れを取り除きます
3. 貼る前にスケールの底面が完全に乾いておりホコリやゴミなどが付いていないことをお確かめください
4. リボンシールを貼る場所はスケール本体の辺から3mm離れた場所をお薦めします。

底面保護リボンシールシールの貼り方


1 Lunar本体を裏返します




2 底面をきれいに拭いて乾かします



3 リボンシールの裏紙を剥がします



4 底面に貼る位置を決めて上からよく抑えて剥がれないようにしてください



本体の辺から3mm離してください